

HI 3820

Test kit acidità (0-100 mg/l – 0-500 mg/l)



Descrizione

L'acidità può essere causata da acidi minerali, organici e da anidride carbonica sotto forma di acido carbonico. Le reti idriche sono soggette a contaminazione da parte di prodotti chimici corrosivi provenienti da scarichi industriali. Pertanto, la misura dell'acidità è essenziale nel controllo dell'inquinamento in scarichi fognari, laghi e fiumi.

Specifiche

Parametro

Valore

Accessori consigliati



[HI 3820-100](#)

Reagenti di ricambio per test kit HI 3820

Reagenti di ricambio per kit HI 3820 per l'analisi dell'acidità (100 test)

Accessori

In dotazione